Printed in Japan / 在日本印刷 / 일본에서 인쇄

2004/5 (Abe.k) 284-9967-00



### Installation/Wire Connection Guide

설치/배선 가이드

English 中文 한국어

- 1. This set is exclusively for use in cars with a negative ground, 12 V power supply.
- 2. Read these instructions carefully.
- 3. Be sure to disconnect the battery "⊖" terminal before starting. This is to prevent short circuits during installation. (Figure 1)
- BEFORE STARTING / 准备工作 / 작업전 1. 本装置采用负极接地和12V电源,专用于汽车上。
  - 2. 请仔细阅读以下说明。
  - 3. 开始之前请务必断开电池的"⊝"端子,以免在安装中造
- 1. 이 세트는 12V, negative ground의 전원 공급이 되는 자
- 2. 이 취급설명서를 주의 깊게 읽어주십시오.
- 작업전에 반드시 배터리의 "⊝" 단자를 분리하십시오. 이 것은 설치중 쇼트를 방지하기 위해서 입니다. (그림 1)





Figure 1 / 图 1 / 그림



## CAUTIONS ON INSTALLATION / 安装中的注意事项 / 설치중 주의사항

- 1. Prepare all articles necessary for installing the source unit before starting
- 2. Install the unit within 30° of the horizontal plane. (Figure 2)
- 3. If you have to do any work on the car body, such as drilling holes, consult your car
- 4. Use the enclosed screws for installation. Using other screws can cause damage.
- 1. 开始之前,请准备好安装音源装置所需的全部物品。
  - 2. 安装时,请使本装置与水平面的角度在30°以内。(图2) 3. 如果需要在车体上进行钻孔等工事,请事先与汽车销售商联系。
  - 4. 请使用附带的螺丝进行安装。使用其他螺丝可能引起故障。(图3)
- 1. 시작전에 본체 설치에 필요한 부품을 전부 준비하십시오.
- 2. 본체는 수평면의 30° 이내로 설치하십시오. (그림 2)
- 3. 차체에 구멍을 뚫는 일과 같은 작업이 필요할 때는, 사전에 차 딜러와 상의하십
- 4. 동봉된 나사를 사용하여 설치하십시오. 다른 나사의 사용으로 인해 손상을 입을








Figure 3 / 📳 3 / 그림 3



### INSTALLING THE SOURCE UNIT / 安装音源装置 / 본체 설치

### ■ Universal Mount

- 1. Place the universal mounting bracket into the instrument panel, use a screwdriver to bend each stopper of the universal mounting bracket inward, then secure the stoppe as shown in Figure 4.
- 2. Wire as shown in Section 7.
- 3. Insert the source unit into the universal mounting bracket until it locks.
- 4. Take care of the top and bottom of the outer escutcheon and mount it so that all the

### ■ 通用装配方法

- 将通用装配支架放入仪表板内,用螺丝刀将通用装配支架上的各个制动器向里弯,然后如图4所示固定制动器。
- 2. 按第7节的说明接线。
- 3. 将音源装置插入通用装配支架直至其锁定。
- 4. 请小心外面框的顶部和底部,安装后所有的卡钩都能锁住。

### ■ 일반 탑재

- 일반 탑재용 받침대를 계기반 안에 두고, 드라이버로 일반 탑재용 받침대의 스토퍼를 각각 안쪽으로 구부려서 그림 4에서 보는 바와 같이 스토퍼를 고정시킵니다.
- 3. 본체는 일반 받침대에 걸릴 때까지 넣습니다.
- 4. 외부 프레임의 위 아래를 주의해서 전부의 훅이 잠기도록 탑재시킵니다.

- 2. 섹션 7에 나타난 바와 같이 배선을 합니다.

- 1) Some car models require special mounting kits for proper installation. Consult
- 2) Fasten the front stopper securely to prevent the source unit from coming loose.
- 某些车型需要特殊装配工具进行正确安装。详细情况请与Clarion经销商联系。
- 2) 紧固前制动器以免音源装置松动。

- 1) 차 모델에 따라, 올바른 설치를 위해서 특별한 탑재 세트가 필요할 수도 있습니다. 자세한 것은 Clarion의 딜러와 상의하십시오.
- 2) 앞쪽의 스토퍼를 단단히 고정시켜 본체가 헐거워지는 것을 막아주십시오.





Figure 4 / 图 4 / 그림 4

### Fixed Mount (Using the bracket originally equipped in vehicle)

- This unit is designed for fixed installation in the dashboard.

  If the vehicle is equipped with a factory-installed radio, install the source unit with the
- parts and screws marked  $(\star)$ . (Figure 5) If the vehicle is not equipped with a factory-installed radio, obtain an installation kit to install the source unit in the following procedure. (国57) 如果汽车不装备出厂时安装好的收音机,请用安装工具按照以下步骤安装音源装置。 1. 卸下音源装置两侧的弹簧(图6)。 1. Remove the springs at both sides of the source unit (Figure 6).
- 2. Secure the mounting brackets to the chassis as shown in Figure 5. When the source unit is installed without the universal mounting bracket, holes exist; modification, such as drilling new holes, of the mounting brackets may be required
- for other models. 3. Wire as shown in Installation (Section 7).
- 4. Secure the unit in the dashboard, and then reassemble the dashboard and the center panel.



3. 按第7节的说明接线。

- Figure 5 / 图 5 / 그림 5
- 带此标记的零件和螺丝用于安装收音机或包括在安装工具中。


■ 固定装配(丰田、日产和其他装备ISO/DN的汽车)

4. 将本装置固定在仪表板上,然后重新组装仪表板和中央板。

如果汽车装备有出厂时安装好的收音机,请用带星号(★)的零件和螺丝安装音源装置。

★:带此标记的螺丝是汽车原配的。 注1:有些情况下,中央板可能需要进行改造(修整、填充等)。 注2:如果安装支架上的挂钩妨碍本装置,请用镊子或小工具将其弯折并压平。

- 고정 탑재 (자동차에 처음부터 장착된 받침대를 사용)
- 이 기기는 계기반에 고정 설치가 되도록 디자인 되었습니다. 만일 공장 출고시 라디오 가 장착된 자동차는, 이 표시 (★)가 있는 부품과 나사로 본체를 설치하십시오.
- 5 출고시 라디오가 장착되지 않은 자동차는, 설치 세트를 구해서 다음과 같은 순서
- 그 생물 문 생물 보기 합니다. 1. 본체의 양측에 있는 스프링을 분리합니다 (그림 6). 如图5所示,将装配支架固定在底盘上。在不使用通用装配支架的情况下安装主机时,有现成的安装用孔。其它车型可能需要改造装配支架,如钻出新孔等。
  - 2. 그림 5에서 보는 바와 같이 탑재 받침대를 차대에 고정시킵니다. 일반 탑재용 받 침대가 없이 본체를 설치할 경우, 몇대개의 홀이 남게 됩니다. 다른 모델 자동차의 경우, 새로 구멍을 뚫는 등 탑재 받침대의 변경이 필요할 수도 있습니다.
  - 3. 설치(섹션 7)에 나타난 바와 같이 배선을 합니다.
  - 4. 계기반에 본체를 고정시킨 후에, 계기반과 센터 패널을 다시 조립하십시오.



- \* : 이 마크가 표시된 부품과 나사는 라디오 설치에 쓰여지며, 설치 세트에 포함되어

1. 본체를 분리할 때는, 섹션 "3. 본체 설치" 의 역순으로 분해하십시오.



installation kit.



## 4. REMOVAL OF THE SOURCE UNIT / 拆卸音源装置 / 본체 분리

 $\ast\,\,$  : The parts and SCREW with this mark are used to install radio or included in the

★: The screws with this mark are originally attached to the vehicle.

\*\*Note 1: In some cases, the center panel may require some modification (trimming, filling,

Note 2: If a hook on the installation bracket interferes with the unit, bend and flatten it with a nipper or a similar tool.

1. When removing the source unit, disassemble it in the reverse of the order in


외부 프레임

- 2. Press the outer escutcheon upward and remove it. (Figure 7)
- 3. Insert and lock the hook plates. (Figure 8)

Section "3. INSTALLING THE SOURCE UNIT"

- 4. Pull the hook plates to remove the source unit.
- 1. 拆卸音源装置时,请按照第3节"3. 安装音源装置"中的相反顺序进行。 2. 向上按压外罩将其取下。(图7)
- 3. 插入并锁定挂钩板。(图8)
- 4. 拉出挂钩板以取下音源装置。

- 2. 외부 프레임을 위쪽으로 눌러서 분리합니다. (그림 7)
- 3. 훅 플레이트를 넣고 잠급니다. (그림 8)
- 4. 훅 플레이트를 당겨서 본체를 분리합니다.






## 5. INSTALLING THE DC-DC CONVERTER / 安装DC-DC转换器 / DC-DC 컨버터 설치

Install the DC-DC converter under a seat, etc.

在椅子等物体下面安装DC-DC转换器

DC-DC 컨버터를 좌석 등의 아래에 설치합니다.



When drilling the installment panel, the wiring on the car, the air conditioner ducts, etc. are sometimes scratched.

During installation, sufficiently check the rear side of the panel and its strength, and prevent the tips of the mounting screws from touching the wiring or air conditioner 当给安装板钻孔时,汽车上的接线。 空调管道等有时可能会被刮伤。 在安装过程中,充分检查安装板的 背面和它的强度,并且不要让装配 螺钉的尖端碰到空调管道或接线。

. 설치 패널에 구멍을 뚫을 때, 자동차의 배선이나 교시 체크에 다 증물 흥글 네, 시스에 제 대한다 에어컨의 덕트 등에 손상을 입힐 수도 있습니다. 설치시에는 패널의 뒷면과 강도를 충분히 확인하고, 탑재용 나사의 끝이 배선이나 에어컨의 덕트에 닿지 않도록 주의해 주십시오.

## CAUTIONS ON WIRING / 接线中的注意事项 / 배선시의 주의사항

sides of the connector, and pull gently. (Figure 12)

2. Be particularly careful where you route the wires. Keep them well away from the engine, exhaust pipe, etc. Heat may damage the wires. 3. If the fuse should blow, check that the wiring is correct.

## If it is, replace the fuse with a new one with the same amperage rating as the original one. (Figure 10)

There are various types of fuse holder. Do not let the battery side touch other metal parts. 4. Connect the CeNET extension cable fully and securely until it locks. When the CeNET extension cable is pulled, hold the slide cap part and pull it towards you.

5. Insert the black connector securely into the digital signal connector until it locks.

When disconnecting an optical digital cable, squeeze the tabs at the right and left

- 行共间间日已近0。 \* 当CeNET扩展电缆延长或分路时,请使用扩展电缆CCA-520(2.5米)或CCA-521 (0.6米),或Y型适配器CCA-519(全部另售)。 \* 使用Clarion制造的CeNET扩展电缆。 \* When the CeNET extension cable is extended or branches, use extension cable CCA-520 (2.5m) or CCA-521 (0.6m), or Y-adapter CCA-519 (each of them is sold
- 请将灰色连接器牢固插入数字信号輸出连接器,直到其锁定到位。(图 11) 断开光信号数字电缆时,挤压连接器左右两侧的凸起,然后轻轻拉出。(图 12) separately).

  \* Use the CeNET extension cable made by Clarion.


■ 1. 接线时务必关闭电源

· 光信号数字电缆的弯曲弧形半径不应小于1.5cm。如果弯曲半径小于这一数值,电缆 的性能将会大大降低,并且电缆可能损坏。

2. 请特别注意布线位置。使导线远离发动机、排气管等。高温可能损坏导线。 3. 如果保险丝烧断,请检查接线是否正确。 如果接线正确,则请用与原来保险丝额定安培数相同的新保险丝更换。(图 10)


- 因为有各种类型的保险丝盒。因此,切勿使电池侧的端子接触到其它金属部分。 4. 牢固地连接CeNET扩展电缆直至锁定。要拔出CeNET扩展电缆时,请捏住滑帽部位

- 1. 배선을 할 때는 반드시 전원을 꺼 주십시오.
  - 케이블의 연결 부위는 특히 주의가 필요합니다. 케이블은 엔진, 배기관 등으로부 터 충분히 떨어진 곳에 두어, 열로 인해 손상을 입지 않도록 하여 주십시오.
- 3. 퓨즈가 나갔을 경우, 배선이 올바로 되어 있는지 확인하십시오 배선에 문제가 없다면, 퓨즈를 원래의 것과 동일한 암페어의 새 것으로 교체해 주십시오. (그림 10)
- . 다양한 타입의 퓨즈 홀더가 있습니다. 배터리의 양쪽 단자가 다른 금속 부분과 닿지 않도록 하십시오.
- CeNET 연장 케이블을 충분히 그리고 단단히 연결하여 잠겨지도록 합니다. CeNET 연장 케이블이 당겨져 있으면, 슬라이드 캡 부분을 잡고 앞쪽으로 당기 상에요! 한당 케이블에 당겨져 있으면, 클라이트 및 무슨을 및도 모습으로 당기 십시오. \* CeNET 연장 케이블을 연장 또는 분기할 때는 연장 케이블로 CCA-520 (2.5m) 또는 CCA-521 (0.6m) 또는 Y-어댑터 CCA-519를 사용해 주십시오 (모두 별매). \* Clarion제의 CeNET 연장 케이블을 사용하십시오.
- 5. 회색 커넥터를 디지털 신호 출력 커넥터에 단단히 꽂아 잠겨지도록 합니다. (그림 11) 외적 기적되를 다시할 전도 할릭 기적다에 만단히 늦어 엄겨지도록 합니다. (그럼 II) 광 디지털 케이블을 분리할 때는 커넥터 꼭지의 우측과 좌측을 단단히 잡고나서 천천히 뽑아 주십시오. (그림 12)
- 광 디지털 케이블을 원호의 반경이 1.5cm 이하가 되도록 구부려서는 안됩니다. 만일 이 한계 이상으로 구부릴 경우, 케이블의 성능은 크게 저하되며 케이블이





## 【■ WIRE CONNECTIONS / 接线 / 배선



## 8. DIGITAL WIRING / 数字接线 / 디지털 배선

Switch Adjust mode "D-OUT" to match the model you are connecting. For details, see "Setting the digital output (D-OUT)" in the Owner's Manual. The factory default setting is "OFF".

### Example of Digital Output Wiring

When connecting to a 5.1ch surround decoder, switch Adjust mode "D-OUT" on this set to




Figure 13 / 图 13 / 그림 13

切换调节模式 "D-OUT" 以匹配您连接的型号。有关详细信息,请参阅使用说明书中的 "设定数码输出(D-OUT)"。 出厂时的缺省设定为"OFF"。

连接到5.1ch 环绕声解码器时,将本装置上的调节模式 "D-OUT" 切换到 "ON"

### 디지털 출력 배선의 구성예

조절 모드를 "D-OUT" 으로 전환하여 연결되어 있는 모델에 맞춥니다. 자세한 내용은 사용 설명서의 "디지털 출력 설정 (D-OUT)" 을 보아 주십시오. 공장 출하시의 초기 설정은 "OFF" 입니다.

Note:
When a 5.1ch surround decoder is connected, switch the set to direct mode. For details on settings, see "Selecting the audio mode (MODE)"

**注:** 当连接了5.1ch环绕解码器后,将本装置切换到直接模式。关于设置的详细信息,请参阅使用说明书的"选择音频模式(MODE)",

주:
5.1채널 서라운드 디코더가 연결되어 있을 때는, 세트를 다이렉트모드로 전환합니다. 설정에 관한 자세한 내용은 사용 설명서의 "오디오 모드 선택 (MODE)" 을 보아 주십시오.

### Example of Digital Input Wiring

When the digital input of a CD/DVD changer is wired, performing a system check fixes nput to digital input. For this reason, the Adjust mode "D-OUT" item on this set is not

5.1채널 서라운드 디코더 컨트롤 유닛

数字输出接线示例

当连接了CD/DVD换盘机的数字输入以后,执行系统检查将输入固定为数字输入。因此,本装置上的调节模式"D-OUT"项目将不显示。

### 디지털 입력 배선의 구성예

CD/DVD 체인저와 디지털 입력으로 배선이 되면, 시스템의 체크가 실행되어 입력을 디지털 입력으로 고정시킵니다. 이 때문에, 본 세트의 조절 모드인 "D-OUT" 항목은 표시

## CeNET cable (included in connected equipment package) CeNET电缆(包括在连接设备包中) CeNET 케이블 (연결된 기기의 패키지에 포함되어 있음) (本装置) (본 세트)

Figure 14 / 图 14 / 그릴 14

When the optical digital cable is connected to or disconnected from this set later, press the function button while holding down direct buttons [1] and [6] with the power OFF to perform a system check.

Though pressing the reset button also performs a system check, the contents of memory will be erased completely in this case.

- When the digital input of a DVD changer is connected, read the Owner's Manual provided with the DVD changer, and change "AUDIO OUT" in the "GENERAL SET UP" menu to "SPDIF/PCM".

  When "AUDIO OUT" is set to "SPDIF/RAW", DIGITAL/dts audio is not output. Also, noise is sometimes output.
- \*\*\* 当连接或拔出光信号数字电缆后,请在电源关闭下按住直接键[1] 和[6],并同时按功能键,执行系统检查。 虽然按重设键也可以执行系统检查,但是在这种情况下会完全清除存储器的内容。
- 当连接DVD换盘机的数字输入后,请阅读DVD换盘机随附的使用说明书,然后把"GENERAL SET UP(一般设置)"菜单的"AUDIO OUT(音频输出)"设成"SPDIF/PCM"。 当"AUDIO OUT"设成"SPDIF/RAW"时,不输出DIGITAL/dts音频。而且,有时候会输出噪音。
- 공 디지털 케이블을 연결하였거나 나중에 본 세트에서 분리하였을 때는, 시스템의 체크를 실행하도록 전원이 꺼진 상태에서 다이렉트 버튼 (1)과 (6)을 누르면서 기능 버튼을 누릅니다. 리셋 버튼을 눌러도 시스템의 체크는 실행됩니다만, 이 경우 메모리에 들어있는 내용은 완전히 지워지게 됩니다. ▶ DVD 체인저와 디지털 입력으로 연결이 되면, DVD 체인저와 함께 제공된 사용 설명서를 읽고, "GENERAL SET UP" 메뉴의 "AUDIO OUT" 을 "SPDIF/PCM" 으로 변경합니다. "AUDIO OUT" 을 "SPDIF/RAW" 로 설정하면, 디지털/dts 오디오는 출력되지 않습니다. 또한, 때때로 잡음이 출력되기도 합니다.

中文 한국어

## 9. SYSTEM EXAMPLE / 系统例 / 시스템 구성예

### ■ Connecting an External Amplifier and Speakers This set is provided with three modes matched to the speaker configuration, and outputs

audio or the source according to each speaker configuration. Select the Adjust Mode "MODE" and switch to the mode matched to the speaker configuration. For details on settings, see "Selecting the audio mode (MODE)" in the Owner's Manual. The factory default setting is "STANDARD".


## Standard Mode 标准模式 표준 모드

Compatibility with general speakers

RCA 8ch configuration: HIGH (2ch) + FRONT (2ch) + REAR (2ch) + SUB-WOOFER (2ch)

: HIGH(2声道) + FRONT(2声道) + REAR(2声道) + SUB-WOOFER (2声道)


일반 스피커와의 호환성



Compatibility with multi-speakers • RCA 8ch configuration: HIGH (2ch) + MID (2ch) + LOW (2ch) + SUB-WOOFER (2ch) 与多扬声器兼容 RCA 8声道配置: HIGH (2声道) + MID (2声道) + LOW (2声道) + SUB-WOOFER

■ 注接外部放大器和扬声器 本装置提供了三种与扬声器配置匹配的模式,并且根据每个扬声器配置来输出音频或音 源。选择调节模式 "MODE" 并且切换到与扬声器配置匹配的模式。关于设置的详细信 息,请参阅使用说明书的"选择音频模式(MODE)"。 出厂时的缺省设定为"STANDARD"。

멀티 스피커와의 호환성 • RCA 8채널 구성: HIGH (2채널) + MID (2채널) + LOW (2채널) + SUB-WOOFER (2채널)



# ■ 외부 앱프와 스피커의 연결 본 세트는 스피커 구성에 맞추어진 3가지 모드를 가지며, 각 스피커의 구성에 따라 오 디오 또는 소스를 출력합니다. 조절 모드인 "MODE" 를 선택한 다음 스피커 구성에 적합 한 모드로 전환합니다. 설정에 관한 자세한 내용은 사용 설명서의 "오디오 모드 선택 (MODE)" 을 보아 주십시오. 공장 출하시의 초기 설정은 "STANDARD" 입니다.

### Direct Mode 直接模式 다이렉트모드

The source is played back as it is without sound quality adjusted.
• RCA 6ch configuration: FRONT (2ch) + REAR (2ch) + NON-FADER (2ch)

未调节音质而全真播放音源。 • RCA 6声道配置: FRONT(2声道) + REAR(2声道) + NON-FADER(2声道)

소스는 음질의 조절이 이루어지지 않은 상태로 재생됩니다. • RCA 6채널 구성: FRONT (2채널) + REAR (2채널) + NON FADER (2채널)

RCA output termin RCA输出端子 RCA 출력 단자 HIGH 

## English 中文 한국어

IMPORTANT:

## 10. GENERAL CAUTIONS / 一般注意事项 / 일반적인 주의사항

- 1. Do not open the case. There are no user serviceable parts inside. If you drop anything into the unit during installation, consult your dealer or an authorized CLARION service center.
- Use a soft, dry cloth to clean the case. Never use hard cloth, thinner, benzen, alcoho etc. For tough dirt, apply a little cold or warm water to a soft cloth and wipe off the dirt
- Improper installation may cause damage to your unit or car. If you do not have the appropriate experience, consult a qualified installer. Cutting chassis wire leads voids
- 安装不正确可能损坏本装置或汽车。如果您没有足够的经验,请与专业安装人员联

请勿打开盒子。内部没有用户可以维修的零部件。安装中如果将物品掉入装置内,请与经销商或授权的CLARION维修服务中心联系。

2. 请用柔软干布清洁盒子。切勿使用硬布、稀释剂、汽油或酒精等。对于顽固的污迹,

- 케이스를 열지 마십시오. 여러분께서 사용하실 수 없는 부품이 들어 있습니다. 설치 중에 뭔가를 떨어뜨리게 되면, 딜러와 상의하거나 인가받은 CLARION 의 서비스 센 터와 상의하십시오.
- 케이스를 청소하실 때는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오. 딱딱한 천이나 시너, 번젠, 알콜 등은 절대 사용하지 마십시오. 더러워졌을 경우에는, 조금 시원하거나 따뜻한 물을 천에 묻혀 더러운 곳을 닦아 내십시오.

请用软布稍蘸冷水或温水轻轻擦去

중요: 부적절한 설치는 여러분의 기기와 자동차에 손상을 입힐 수 있습니다. 이 기기를 설 치할 만한 경험이 없는 사람은 자격을 갖춘 설치자와 상의하십시오. 차대의 케이블 리드를 자르는 것은 품질보증을 무효화 하는 것입니다.



**■** Connection Check List

After finishing wiring, check each RCA pin cable and speaker terminal, and power cord

\* To prevent miswiring, use the Connection Check List for the external power amplifier

■ 连接检查表

是以 接线结束后,请检查每条RCA针电缆和每个扬声器端子以及电源线连接。 务必连接远程ON线。 \*为了防止接线错误,请使用外部功率放大器的连接检查表。

### ■ 연결 체크리스트 배선을 마친 다음 각 RCA 핀 케이블과 스피커 단자, 그리고 전원 코드의 연결을 체크합니다.

니다.
 리모트 ON 코드를 연결하는 것을 잊지 마십시오.
 \* 잘못된 배선을 방지하기 위해, 외부 파워 앰프와의 연결 체크리스트를 사용해 주십시오.

RCA output terminal RCA输出端子 RCA 출력 단자	Set 装』 세』		External amplifier side 外部放大器侧 외부 앰프측				
HON 2 7 E-1	L (white) 左 ( 白色 ) 좌 (흰색)	R (red) 右(红色)	우 (빨간색)	L (white) 左(白色) <sup>조</sup>	좌 (흰색) <mark>R</mark>	R (red) 右(红色) 우 (빨간색)	
HIGH					i		нк
MID(FRONT)		 			I		MII
LOW (REAR)					1		LO
SUB-W (NON-F)							SU

Speaker terminal 扬声器端子	External amplifier side 外部放大器侧 외부 앰프측				Speaker side 扬声器侧 스피커측			
스피커 단자	L左좌		R右우		L左좌		R右우	
	<b>⊕</b>	. ⊖	$\oplus$	$\oplus$	$\oplus$	$\Theta$	$\oplus$	$\Theta$
HIGH		İ						
MID(FRONT)		l I						
LOW (REAR)		I				ı		
SUB-W (NON-F)		l L						

Clarion Co., Ltd.